

Εγχειρίδιο χρήστη:**Προδιαγραφές:**

Τάση: 230 V~/50 Hz

Ελάχιστη ρύθμιση χρόνου: 1 λεπτό

Απόκλιση: ± 1 λεπτό το μήνα

Φάση εναλλαγής

Μέγιστο φορτίο: 16 A, 3 680 W

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C έως +40 °C

Χωρητικότητα μπαταρίας: NiMH 1.2 V >100 ώρες

Χαρακτηριστικά:

- 8 προσαρμόσιμα χρονικά προγράμματα (ON/OFF).
- Επιλογή μεταξύ χειροκίνητου ή αυτόματου ελέγχου (ON/AUTO/OFF).
- Εναλλαγή κύκλου 12/24 ωρών με χρήση διακόπτη.
- Εναλλαγή σε θερινή ώρα.
- 16 συνδυασμοί ημερών ή ομάδων ημερών:

Mo (MO), Tu, We, Th, Fr

Tu (TU) Sa, Su

We (WE) Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Th (TH) Mo, We, Fr

Fr (FR) Tu, Th, Sa

Sa (SA) Mo, Tu, We

Su (SU) Th, Fr, Sa

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su Mo, We, Fr, Sa

Εγκατάσταση:

1. Συνδέστε την υποδοχή του χρονοδιακόπτη σε μια πρίζα 230 V AC.
2. Αφήστε το να φορτίσει για περίπου 12 ώρες.
3. Μόλις φορτιστεί, πατήστε το κουμπί MASTER CLEAR χρησιμοποιώντας ένα μυτερό αντικείμενο, όπως μολύβι ή στυλό.

Το P5521N είναι έτοιμο για ρύθμιση και χρήση.

Ρύθμιση ώρας:

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί CLOCK και πατήστε επανειλημμένα το κουμπί WEEK για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημέρα.
2. Ρυθμίστε τις ώρες και τα λεπτά με παρόμοιο τρόπο, πατώντας HOUR ή MINUTE αντίστοιχα. Μπορείτε να επιταχύνετε τη ρύθμιση κρατώντας πατημένα τα κουμπιά.
3. Αφήνοντας ταυτόχρονα τα κουμπιά CLOCK και HOUR ή MINUTE, αποθηκεύεται η ρυθμισμένη τιμή. Για να διαγράψετε λανθασμένα καταχωρημένες τιμές, απλώς επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3. Εάν η οθόνη εξακολουθεί να μην ανάβει, πατήστε το κουμπί MASTER CLEAR.

Ρυθμίσεις προγραμμάτων:

1. Πατήστε το κουμπί TIMER και αφήστε το – μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση του πρώτου χρονικού προγράμματος (1_ON – ενεργοποίηση).
2. Πατήστε το κουμπί WEEK για να επιλέξετε την ημέρα ή το μπλοκ ημερών της εβδομάδας. Ρυθμίστε την ώρα για το πρόγραμμα 1_ON χρησιμοποιώντας τα κουμπιά HOUR και MINUTE.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί TIMER – έτσι τερματίζεται η ρύθμιση του πρώτου χρονικού προγράμματος (1_ON) και μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για να ρυθμίσετε το χρονικό πρόγραμμα 1_OFF (απενεργοποίηση).
4. Το κουμπί TIMER σας επιτρέπει να ρυθμίσετε έως και 8 χρονικά προγράμματα.
Π.χ.: TIMER ON στις 18:15 και TIMER OFF στις 22:15 κάθε μέρα.

- α) πατήστε TIMER και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “1_ON”
- β) πατήστε WEEK για να ρυθμίσετε τις “MO, TR, WE, TH, FR, SA, SU”
- γ) πατήστε HOUR για να ρυθμίσετε τις 18:00 ή 6:00 μ.μ.
- δ) πατήστε MINUTE για να ρυθμίσετε τις 18:15 ή 6:15 μ.μ.
- ε) πατήστε TIMER “1_OFF”
- στ) επαναλάβετε τα βήματα β έως d εκτός αν ρυθμίσετε τις 22:15 ή 10:15 μ.μ. ως ώρα

Πατώντας το κουμπί CLOCK κατά τη ρύθμιση του προγράμματος, επιστρέφετε στο κύριο μενού ανά πάσα στιγμή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αφού δοκιμάσετε τα καθορισμένα προγράμματα, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση δεν γίνεται σε διπλότυπα, ειδικά αν ρυθμίζετε τις ημέρες σε μπλοκ.

Ρύθμιση της λειτουργίας ON/AUTO/OFF:

1. Πατήστε το κουμπί ON/AUTO/OFF και επιλέξτε από τις τρεις λειτουργίες:
 - MANUAL ON – η πρίζα είναι πάντα ενεργοποιημένη.
 - MANUAL OFF – η πρίζα είναι πάντα απενεργοποιημένη.
 - AUTO – η πρίζα λειτουργεί σύμφωνα με τα καθορισμένα προγράμματα.
2. Η εναλλαγή από MANUAL σε AUTO αφήνει την πρίζα στην τελευταία ρύθμιση από τη λειτουργία MANUAL (είτε ενεργοποιημένη είτε απενεργοποιημένη) μέχρι να επαναπρογραμματιστεί.

Λειτουργία 12/24 ωρών:

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά CLOCK και TIMER και επιλέξτε μεταξύ της λειτουργίας 12 και 24 ωρών.

Θερινή ώρα:

1. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά CLOCK και ON/AUTO/OFF. Η ένδειξη "SUMMER" θα εμφανιστεί στην οθόνη

και η ώρα θα μετακινηθεί μία ώρα μπροστά.

2. Πατώντας ξανά τα κουμπιά, η ώρα επιστρέφει στην αρχική της κατάσταση.

Κουμπί Επαναφοράς:

Πατώντας το κουμπί RES/RCL, διαγράφεται η τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή, όχι ολόκληρη η μνήμη της πρίζας.

Κουμπί RANDOM:

Λειτουργεί μόνο σε λειτουργία AUTO. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "RANDOM". Με ενεργή αυτήν τη λειτουργία, η συνδεδεμένη συσκευή ενεργοποιείται τυχαία σε διαστήματα περίπου 0–32 λεπτών από τις 18:00 έως τις 6:00.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Εάν η οθόνη δεν λειτουργεί, συνδέστε την υποδοχή του χρονοδιακόπτη σε μια πρίζα 230 V AC και αφήστε την να φορτίσει – η οθόνη θα πρέπει να ανάψει σε περίπου 2 ώρες και η πρίζα θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική. Για πλήρη επαναφόρτιση, αφήστε την στην πρίζα για περίπου 12 ώρες.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται και να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρική καλωδίωση 230 V AC (~)/50 Hz που διαθέτει προστατευτική επαφή σύμφωνα με τους ισχύοντες ηλεκτρικούς κανονισμούς.
- Δώστε προσοχή στα δεδομένα στην ετικέτα τύπου των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στη συσκευή. Η μέγιστη ισχύς εισόδου όλων των συνδεδεμένων ηλεκτρικών συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3680 W (μέγιστο ρεύμα 16 A).

Μέγιστο επαγωγικό φορτίο: 2 A.

- Βεβαιωθείτε ότι ο προστατευτικός αγωγός εισόδου δεν έχει διακοπεί – η ζωή του χρήστη μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο εάν διακοπεί ο προστατευτικός αγωγός.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζες με διακόπτη κυκλώματος με ονομαστική τάση μεγαλύτερη από 16 A.

Η πρίζα επιτρέπεται να ενεργοποιείται μόνο με μέγιστο επαγωγικό φορτίο 2 A. Πάντα να βεβαιώνετε ότι το φινις της συνδεδεμένης συσκευής είναι πλήρως συνδεδεμένο στην πρίζα.

- Μην αφήνετε τις συνδεδεμένες ηλεκτρικές συσκευές χωρίς επίβλεψη.
- Ποτέ μην παραβιάζετε τα ηλεκτρικά κυκλώματα της συσκευής και μην την αποσυναρμολογείτε! Εάν η συσκευή είναι κατεστραμμένη ή δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον πωλητή.
- Όταν καθαρίζετε την υποδοχή του χρονοδιακόπτη, πάντα να την αποσυνδέετε πρώτα από την παροχή ρεύματος. Στη συνέχεια, καθαρίστε την χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά και μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό!
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) των οποίων οι σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές αναπηρίες ή η έλλειψη εμπειρίας και εξειδίκευσης εμποδίζουν την ασφαλή χρήση, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους δοθούν οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής που δεν αναφέρεται στις προηγούμενες ενότητες του εγχειριδίου θα προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και θα μπορούσε να παρουσιάσει κίνδυνο με τη μορφή βραχυκυκλώματος, τραυματισμού από ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ. Η συσκευή δεν πρέπει να τροποποιηθεί ή να αναδιαμορφωθεί με άλλο τρόπο! Οι προειδοποιήσεις ασφαλείας πρέπει να ακολουθούνται άνευ όρων.
- Χρησιμοποιήστε την υποδοχή χρονοδιακόπτη μόνο σε ξηρούς, εσωτερικούς χώρους.



Μην το απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε ειδικά σημεία συλλογής για συσκευές. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής. Εάν οι ηλεκτρονικές συσκευές απορριφθούν σε χώρους υγειονομικής ταφής, οι επικίνδυνες ουσίες ενδέχεται να φτάσουν στα υπόγεια ύδατα και στη συνέχεια στην τροφική αλυσίδα, όπου θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία.